

Provtagningsinstruktion för glykolanalys

Material för provtagning:

Pasteurpipett och provrör eller annan ren, tätslutande provbehållare i glas eller plast.

1st prov/system ämnat att testa.

Recyctec kan skicka ut provtagningsmaterial kostnadsfritt. Kontakta order eller labb med önskat antal

order@recyctec.se

labb@recyctec.se

1. Sänk ner pipetten i blandkärlet med glykol och sug upp så stor mängd som pipetten fyller. Alternativt öppna med försiktighet vid ett vred och tappa varsamt ut en mängd glykol till provet.
2. Fyll provet med minst 10-15mL glykol. Det är så mycket ett standard provrör rymmer.
3. Märk provröret med en unik märkning/namn. Gärna var provet är taget, tex från fastigheten eller från en viss lokal i bygganden. Märkningen är särskilt viktigt om ni avser skicka in flera prov för analys.
4. Lägg provet i ett vadderat kuvert. Vid många rör i ett paket med vadderande dämpning.
5. Uppge tillsammans med provet vilket företag som är avsändare om det inte tydligt framgår. Se till att tydliggöra vem som är kontaktperson alternativt lämna uppgifter om mailadress till den person som önskar provsvaret.
6. Om ni har ett särskilt arbetsordernummer eller märkning för faktura ihop med instruktioner för fakturering tar vi tacksamt emot det.
7. Skicka försändelsen till Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping Att: Laboratoriet Glykolanalysen svaras ut inom 5 arbetsdagar från att provet inkommit.

