

Provtagningsinstruktion för analys av korrosionsinhibitor i EarthCare glykol

Material för provtagning:

Ren, tätslutande provbehållare i glas eller plast.

Minsta volym 300 mL. Det går bra att samla glykol i flera behållare för att uppnå en gemensam totalvolym.

1st prov / EarthCare system ämnat att testa.

1. Sänk ner provbehållaren eller ett doseringsmått i blandkärlet med glykol och samla upp till provet. Alternativt öppna med försiktighet vid ett vred och tappa varsamt ut anvisad mängd glykol för analysen.
2. Analysen kräver att provet måste representera minst 3 dl (300 mL) glykol.
3. Märk provet med en unik märkning/namn. Gärna var provet är taget, tex fastighet X.
4. Paketera provet väl, gärna med någon form av vadderande dämpning.
5. Uppge i paketet vilket företag som är avsändare om det inte tydligt framgår. Skriv vem som är kontaktperson alternativt en mailadress till personen som önskar provsvaret.
6. Om ni har ett särskilt arbetsordernummer eller märkning för faktura ihop med instruktioner för fakturering tar vi tacksamt emot det.
7. Skicka försändelsen till Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping Att: Laboratoriet
En orderbekräftelse skickas som kvittens på att provet tagits emot.